


Roscoe™ series



TAVO

Go Anywhere, Together.

THANK YOU

You've just purchased a Tavo product, and you can be sure that your pet is getting the best there is. Our products are expertly engineered for safety, with luxury fabrics and sophisticated style. Whatever made you fall in love with Tavo, rest assured your adventures with your pet will be easier from now on, freeing you to enjoy more happy family moments together.



**重要！請詳細閱讀並保留
以備參照。**

目錄

產品資訊	6
保固條件	6
進口商資訊	7
寵物適用範圍	7
警告	8
產品組件及各部位名稱	10
產品使用說明	12
維護與保養	16

產品資訊

產品型號： _____

生產日期： _____

保固條件

保固始於產品購買日，相關保固資訊，詳見官網：

www.tavopets.com

我們提供維修服務，但不提供產品退換。保固期限不會因零件更換或維修而延長。Tavo有權利針對產品進行改善設計，此前製造的產品則無更換義務。

進口商資訊

進 口 商	巧兒宜國際股份有限公司
地 址	台北市內湖區瑞光路431號2樓
電 話	02-27973000
統一編號	52603333

寵物適用範圍

最大乘載重量以搭配的產品為準

可適配以下產品:

(有關以下產品的完整說明，請參閱各產品說明書)

Maeve™ 系列

Maeve™ isoX系列

Dupree™系列*

Hendrick™*

*需另外加購轉接器

警告

不遵守這些警告和說明可能會導致嚴重受傷或死亡。

！此推車只適用於Tavo產品上。

！切勿將此產品用在孩童上。

！本產品只適用於寵物。

！切勿將寵物單獨留在推車上無人看管。

！請勿乘載超過適用範圍重量的寵物。

！最大載重請參照搭配使用的產品說明書。

！如果在推車上或家中使用超過一隻寵物，寵物的總重量不得超過承載總重量限制。

！請勿在置物籃中放入超過 4.5 公斤的物品。

！請勿在推車置物盒中放入超過 1 公斤的重量。

！如果推車損壞或破損，請停止使用。

！請勿對推車進行任何改裝。

！僅使用 Tavo Pets 原廠零件和配件。

！超載或不正確的折疊或使用非經核准的零配件都可能造成手推車損壞、故障或不安全。

！為了防止推車危險、不穩定的情況，請勿放置錢包、購物袋、包裹於手柄上或頂篷上。

！請小心展開及收合推車，以避免夾到手指。

！停駛此推車時務必確實使用所有制動裝置。


- ！使用前查核連接裝置是否正確嚙合，並確保所有鎖定裝置皆已嚙合。
- ！行經護欄與粗糙路面時務必小心。重複撞擊力可能對推車造成損壞。
- ！本推車不適用於跑步和滑冰，只適合以步行速度使用。
- ！禁止在上下樓梯及手扶梯時使用手推車。避免推車突然失去控制，導致您的寵物滑落。
- ！使用時請遠離火源、高溫、水池或電源之附近範圍。
- ！為避免傷害，確保展開與折疊本產品時與寵物保持距離。
- ！本產品僅設計供步行使用。
- ！為防止事故發生，確保寵物推車遠離自動閉合之門(例：在火車或電梯等)。
- ！放置與抱起寵物時，應嚙合駐車裝置。

產品組件及各部位名稱

組裝前請確認所有部件已經齊全，如有遺漏，請與進口商聯繫。

本產品無需工具進行組裝。

- 1 車手
- 2 置物盒
- 3 剎車踏板
- 4 後輪 (×2)
- 5 置物籃
- 6 前輪 (×2)
- 7 前輪定向鎖
- 8 座椅釋鎖按鈕
- 9 置物盒卡榫
- 10 收合按鈕
- 11 安全鎖



產品使用說明

展開推車

- 1 向上拉起推車手柄以開啟車框架。聽到“咔嚓”聲表示手推車已打開到位。安裝前，請先檢查並確認手推車已完全打開。







前後輪

- 2 將前輪套入前腳，聽到“咔嚓”一聲表示前輪已安裝到位。往外輕拉，確定前輪已完整安裝。另一邊亦同。
- 3 按壓前輪釋鎖按鈕（1），同時向下拉（2），即可拔出前輪。
- 4 將後輪套入後腳，聽到“咔嚓”聲表示後輪已安裝到位，往外輕拉，確定後輪已完整安裝。另一邊亦同。
- 5 按壓後輪釋鎖按鈕（1），同時向外拉（2），即可拔出後輪。

前輪定向

在碎石路面或不平路面推行時，建議鎖定前輪，便能更輕鬆地操控推車。

- 6 鎖定前輪，請逆時針轉動旋轉鎖（1）。解鎖前輪，請順時針轉動旋轉鎖（2）。






煞車

- 1 踩下剎車踏板即可完成剎車 (1) 。
- 抬起剎車踏板即可完成釋鎖動作(2) 。

置物盒

-  請勿在置物盒(包括杯架)中放入超過 1 公斤的物品。
- 2 將置物盒安裝至卡榫上，以利固定。
- 3 打開置物盒，可放置輕量物品。



維護與保養

可用濕布清潔車架和座布，請勿使用研磨劑或漂白劑。

請勿使用潤滑劑，因為它們會吸附灰塵和污垢。

請勿將手推車儲存在潮濕的地方。

請定期以水清洗輪子，並清除污垢。

為使手推車能長期使用，下雨天使用後，請用軟質可吸水的布擦拭手推車。

長期使用之後，在正常狀況下，座布可能產生褪色、磨損或撕裂。

為確保安全，請使用Tavo原廠零配件。

請定期檢查您的手推車功能是否正常與零件是否鬆弛磨損或脫落。一旦發生以上任何狀況，請立即停止使用本手推車。

